

ISTRUZIONI

Luci per cromoterapia a 12V

Componenti:

- Trasformatore 240V>12V
- Luci per cromoterapia
- Regolatore bianco – normalmente collegato alle luci

Avrete bisogno di un trapano per praticare fori a 25mm.

Per prima cosa provate le luci, collegando il trasformatore in modo che il cavo di uscita a 12V sia collegato alla scatola di controllo sulle luci. Collegate prima il trasformatore e poi la scatola di controllo o rischierete di bruciare il regolatore.

Praticate dei fori sulle pareti (o soffitto o area) dove desiderate piazzare le luci. Vi risulterà abbastanza comodo avere accesso dall'area superiore in modo da poter collegare tutti i cavi con comodità.

Se avete bisogno di una prolunga usate un cavo a 4 fili da 0,5mm.

Se desiderate avere un solo colore costante potrete scegliere da tra blu, rosso e verde. Per ottenere questo risultato dovrete tagliare i fili che non volete e mantenere il filo nero e i fili del colore desiderato. Per esempio, se volete soltanto il blu all'interno della vostra cabina dovrete tagliare il cavo verde e rosso e mantenere il nero e il blu.

Completate tutti i collegamenti necessari e il lavoro sul vostro bagno di vapore sarà ultimato.

Se doveste trovare qualsiasi difficoltà con questa procedura di assemblaggio, o pensate che saremmo potuti essere più chiari, saremo lieti di ascoltare i vostri commenti:

+44 01902 871127 – assistenza telefonica